

Naudojimo taisyklė

Maišytuvo saugi naudojimosi seka:

1. Maišytuvo rankenėlė turi būti nustatyta į padėtį „OFF“.
2. Pasirenkama norima funkcija - rankenėlė lenkiama į padėtį „ON“, pasirenkant norimą vandens srautą.
3. Baigus naudotis, išjungiamas funkcijos mygtukas ir rankenėlė keliama į „OFF“ padėtį.

Svarbiausia: nepalikti maišytuvo rankenėlės „ON“ padėtyje, kai funkcijų mygtukai išjungti, nes esant nevienodiems karšto ir šalto vandens slėgiams, vanduo gali būti stumiamas į vieną ar į kitą pusę - tokiu būdu vėsinama arba šildoma sistema.