

- veržliarakčio 10 mm;
- statybinio peilio;
- kryžminio atsuktuvo;
- apsauginių pirštinių.

### Surinkimo žingsniai

1. Sustatykite dušo kabinos sienas ir sujunkite jas tarpusavyje varžtais pagal išgręžtas skylės. **2 sekcijų elementų sujungimo vietose** (dvi kairiąsias ir dvi dešiniąsias sienėles sujungti; kairiąją sienelę sujungti su galine sienele; dešiniąją sienelę sujungti su galine sienele) naudokite varžtus M6x50, **3-ų elementų** (durims sujungti su kairiąja ir dešiniąja sienelėmis) - M6x70. Varžtai tvirtinami galvutėmis į dušo išorę. Dušo kabinos apatiniuose kampuose įstatykite T-formos kojeles ir pritvirtinkite jas savisriegiais varžtais **4,2x16 mm (kiekviena kojelė turi būti pritvirtinta bent vienu savisriegiu varžtu)**.

2. Polikarbonato dangą supjaustykite gabalėliais 2x2,1 m dydžio – 2 lapus ir 1x2,1 m – 2 lapus. Vienoje dušo kabinos pusėje vertikaliai padėkite polikarbonato lapo dalį. Sulygiuokite kraštus ir pritvirtinkite varžtais 45–50 mm atstumu tarp varžtų. Nukirpkite išsikišančią polikarbonato dalį išilgai antrojo krašto.

3. Analogiškai kitas dušo kabinos sienėles padenkite polikarbonato danga. Polikarbonato dangos plokštės ant dušo kabinos rėmo montuojamos taip, kad ta pusė, kuri turi apsaugą nuo UV spindulių, būtų išorinėje dušo kabinos pusėje.

4. Prieš montavimą polikarbonato danga turi būti su apsaugine plevele, saugančia nuo UV spindulių. Tik jau montuodami dangą, nuimkite apsauginę plėvelę.

5. Pritvirtinkite skląstį ir suktuką ant durų rėmo. Suktuką pritvirtinkite durų išorėje, o skląstį vidinėje pusėje. Tvirtinkite Jums patogioje vietoje.

6. Vertikaliai įpjaukite polikarbonato dangą ant durų palei lankstus.

7. Jei turite vandens rezervuarą, pastatykite jį ant dušo ir pritvirtinkite.

8. Po kojelių iškaskite 25 cm gylio skylę, sulygiuokite dušo kabiną ir užbetonuokite kojeles.

9. Montuojant vandens baką būtina jį papildomai pritvirtinti virvėmis, įtempimo juostomis.

## LAUKO DUŠO KABINA SU KORIDORIUMI

Iš cinkuoto vamzdžio profilio

Padengta polikarbonato danga

### SURINKIMO INSTRUKCIJA



*Mielas kliente!*

*Dėkojame, kad įsigijote lauko dušo kabiną, kuri yra specialiai skirta statyti prie vasarnamių ir sodo teritorijose. Cinkuotas rėmo profilis suteikia atsparumą įvairioms oro sąlygoms.*

*Prieš montuodami lauko dušo kabiną, atidžiai perskaitykite surinkimo instrukciją!*

*Linkime malonaus ir ilgalaikio naudojimo ir tikimės, kad ši dušo kabina visiškai atitiks jūsų lūkesčius!*

### SAUGAUS NAUDOJIMO REKALAVIMAI

1. Prieš montuodami dušo kabiną, atidžiai perskaitykite instrukciją. Netinkamas surinkimas gali sugadinti dušo rėmą arba sukelti pavojų naudojantis dušo kabina.

2. Plotas, kuriame planuojate montuoti dušo kabina, turėtų būti kuo lygesnis, be jokių žemės paviršiaus nelygumų. Dušo kojos turi būti betonuojamos.
3. Montuojant vandens baką, būtina papildomai jį pritvirtinti prie rėmo, naudojant virves, įtempimo juostas. Žiemos periodu baką reikia nuimti ir laikyti uždaroje patalpoje, išpylus iš bako visą vandenį.
4. Nestatykite dušo kabinos šalia atviro ugnies šaltinio!
5. Norint nepažeisti polikarbonato dangos, valymui rekomenduojame naudoti indų ploviklį ar muilą ir minkštą kempinę.
- Niekada nenaudokite tirpiklių ar abrazyvinių produktų valymui!**
6. Nerekomenduojama savarankiškai keisti gaminio dizaino.

### DĖMESIO!

Būtinai saugos priemonės eksploatuojant vandens baką su kaitinimo elementu (jei toks yra):

- Nenaudokite teno esant lietingam orui.
- Prieš prijungdami dušo baką prie elektros lizdo, patikrinkite vandens lygį rezervuare, jis turėtų būti aukštesnis nei teno;
- Norint pašalinti elektros smūgio riziką, būtina naudoti baką su RCD (liekamosios srovės įtaisu);
- Nenaudokite teno, jei elektros laidas yra pažeistas;
- Neleiskite vandeniui patekti į elektros prietaisų kontaktinius taškus;
- Dušo baką naudokite tik tada, kai išjungtas tenas.

### 1. PRODUKTO ARAŠYMAS

Dušo kabina (toliau - dušas) yra skirta vandens procedūroms vasarą sodo sklypuose. Dušo kabinos konstrukcija, pagaminta iš cinkuoto vamzdžio 20x20 mm ir 20x15 mm, rėmas dengiamas polikarbonato danga.

Vandens bakas į komplektaciją neįeina – įsigyjama atskirai!

Dušo rėmo matmenys (ilgis x plotis x aukštis) ±10 mm: 1890x945x2100.

Dušo grindys pagamintos iš spygliuočių medienos.

Dušo kabinos su koridoriumi padengimui polikarbonato danga reikės - **2,1 x 2 m - 2 lapų + 2,1m x 1m – 2 lapų**. Be koridoriaus – **2,1 x 1 m – 4 lapai**.

### KOMPLEKTACIJA

Nr.	Detalės pavadinimas	Kiekis vnt.	Skiriamieji bruožai
1	945 mm pločio galinė siena	1	Turi vidurinį skersinį
2	Kairioji dušo rėmo pusė 905 mm pločio	2	Atrama lentoms virinama žemiau
3	Dešinioji 905 cm pločio dušo rėmo pusė	2	Atrama lentoms virinama žemiau
4	Dušo rėmo 945 mm pločio priekinė siena	1	Su durimis
5	Vidurinė rėmo siena tarp dušo ir koridoriaus 945 cm pločio	1	Be vidurinio skersinio
6	Varžtas M6x50 mm, su poveržlėmis ir veržlėmis	16	
7	Varžtas M6x70 mm, su poveržlėmis ir veržlėmis	8	
8	Skląstis	1	
9	Suktukas	1	
10	Lankstai	2	
11	Savisriegiai varžtai 4,2x16 mm furnitūros ir kojelių tvirtinimui	26	Be guminės poveržlės
12	Savisriegiai varžtai polikarbonato dangos tvirtinimui 5,5x25 mm su gumine poveržle	130	
13	Lentos dušo padėklui	12	
14	T formos kojelės (tvirtinimui į žemę)	6	

### 3. SURINKIMO INSTRUKCIJA

Surinkimui Jums papildomai reikės:

- atsuktuvo su 8 mm galvute;